

Bijlage 12 Preventief Onderhoud Drukverhogingsinstallaties

1. Doel en uitgangspunten

Het preventief onderhoud heeft tot doel het waarborgen van de veilige werking, bedrijfszekerheid en energie-efficiëntie van de installaties, alsmede het tijdig signaleren van afwijkingen, slijtage en veiligheidsrisico's. Het onderhoud heeft een preventief en signalerend karakter en strekt niet tot het garanderen van een storingsvrije werking.

2. Toepassingsgebied

Deze bijlage is van toepassing op de volgende installaties:

- Hydrofoorinstallaties;
- Pompunits;
- Drukvatens;
- Besturings- en schakelkasten.

3. Normen en richtlijnen

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving en van toepassing zijnde normen en richtlijnen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot relevante NEN-normen, fabrikantsvoorschriften en installatie specifieke documentatie.

4. Aard van de werkzaamheden

Het preventief onderhoud bestaat uit inspectie-, controle-, reinigings- en meetwerkzaamheden met een signalerend karakter. Het onderhoud betreft geen resultaatsverplichting en omvat geen herstel van gebreken. Correctief onderhoud, storings-, reparaties en vervanging van onderdelen vallen buiten deze bijlage en worden uitsluitend uitgevoerd na separate opdracht en op basis van regie of nacalculatie.

5. Werkzaamheden

5.1 Algemene werkzaamheden

- Functionele controle van het toestel tijdens bedrijf;
- Controle op waterlekages;
- Inspectie pompen;
- Controle drukvaten;
- Controle schakelkast;
- Registratie afwijkingen.

6. Rapportage

Na afronding van het preventief onderhoud wordt een onderhoudsrapportage opgesteld waarin de uitgevoerde werkzaamheden en gesignaleerde gebreken zijn opgenomen.

7. Uitsluitingen

Van het preventief onderhoud zijn uitgesloten:

- Herstel van achterstallig onderhoud;
- Vervanging van onderdelen;
- Herstel van storings-;
- Aanpassingen aan installatieontwerp of capaciteit.